

Manual de utilizare a scarii platforma mobila cu inaltime reglabila

SCARA DEPOZITATA



Se blocheaza diagonalele prin introducerea stiftului in prima gaura

DEPLASAREA SCARII

Se pune scara pe verticala

Se deschide scara



Asa arata o diagonala blocata

Scara se poate deplasa

Se deblocheaza rotile

Asa arata o roata deblocata



LUCRU IN POZITIA DE BAZA

Se blocheaza rotile

Asa arata o roata blocata



Se blocheaza cele 2 sigurante

Asa arata o siguranta blocata



Se deblocheaza estacadele din piulitele fluture de blocare/deblocare

Scara se poate utiliza



Se pozitioneaza estacadele la sol la unghiul dorit

Se blocheaza estacadele prin strangerea celor 4 piulite fluture



LUCRUL LA INALTIMI DIFERITE

OBSERVATIE IMPORTANTA:

La cresterea in inaltime trebuie sa se inceapa cu spatele scarii si apoi cu fata, alternativ, din treapta in treapta. Partea din fata este cea cu treptele de urcare. La scaderea in inaltime trebuie sa se inceapa cu fata scarii si apoi cu spatele, alternativ, din treapta in treapta. Modificarea inaltimii se face prin deblocarea furcilor, culisarea longeroanelor, blocarea furcilor

Furca blocata

Furca deblocata



Se trece la partea din fata
Se deblocheaza sigurantele

Se deblocheaza furcile din fata



CRESTEREA IN INALTIME

Se incepe cu spatele scarii

Se deblocheaza cele 2
diagonale

Se deblocheaza cele 2 furci
din spate



Se deplaseaza longeronul
din interior cu o teapta

Se blocheaza cele 2 furci
din fata



Se ridica longeronul din
interior cu o teapta

Se blocheaza cele 2 furci
din spate

SE REPETA RIDICAREA SPATE/FATA PANA SE
AJUNGE LA INALTIMEA DE LUCRU DORITA

Se blocheaza sigurantele

Se blocheaza diagonalele





Se deblocheaza cele 2 furci din fata

Se deplaseaza longeronul din interior cu o treapta



Se fixeaza estacadele la sol

Scara se poate utiliza



Se blocheaza cele 2 furci din fata

Daca aceasta este pozitia finala se blocheaza sigurantele



SCADEREA IN INALTIME

Se incepe cu partea din fata
Se deblocheaza diagonalele

Se deblocheaza sigurantele



Se trece la partea din spate
Se deblocheaza furcile

Se coboara longeronul interior cu o treapta



Se blocheaza furcile

Daca aceasta este pozitia finala de lucru se blocheaza diagonalele



Scara stransa

Scara se transporta

SE REPETA COBORAREA FATA/SPATE PANA SE AJUNGE LA INALTIMEA DE LUCRU DORITA

TRANSPORT SI DEPOZITARE

Estacadele ridicate si blocate

Diagonalele deblocate



Scara se depoziteaza



Furcile blocate

Sigurantele blocate